

Persönliche Schutzausrüstung

	Atemschutz	Schutzbrille mit Seitenschutz	Gehörschutz	Handschuhe	Schuhe mit rutschfester Sohle	Kleidung
Art der Arbeit						
mit Bohrmaschine	–	+	bei längeren Arbeiten mit dem Schlagbohrer		+	- eng anliegend - Ärmel nach innen aufgekrempt
mit Hand- oder Tischkreissäge	mit Partikelfilter Schutzklasse P1 oder P2	+	+		+ Empfehlung: Schuhe mit Zehenschutz	- eng anliegend - bedeckte Arme
Schleifen z. B. mit Winkelschleifer	mit Partikelfilter Schutzklasse P1 oder P2	+	+		+ Empfehlung: Schuhe mit Zehenschutz	- eng anliegend - bedeckte Arme
Lackieren	- beim Auftrag im Sprühverfahren: Partikelfilter Schutzklasse P1 oder P2 - falls Lösemittel enthalten sind, zusätzlich Gasfilter Schutzklasse A1 oder A2	beim Auftrag im Sprühverfahren	–	Gummihandschuhe schonen die Haut	–	- eng anliegend - bedeckte Arme
Verlegen von Fußböden	–	–	–	beim Verfugen von Fliesen notwendig	+	- eng anliegend - bedeckte Arme - Knieschutz